QUICK INSTALL GUIDE

Thank you for purchasing the Belkin YourType Keyboard + Stand, a *Bluetooth*® keyboard accessory to be used with your Android™ tablet.

YourType™ Keyboard + Stand

F5L112tt

belkin

Product Overview



1. Cover/stand
2. Retractable feet
3. Battery cavity
4. *Bluetooth* pair button
5. *Bluetooth*® keyboard
6. On/Off switch
7. Status LED

QUICK INSTALL GUIDE

Package Contents

1



2



3

1. Keyboard + Stand
2. Two AAA Batteries
3. Quick Install Guide

Contents may vary in different areas.

YourType Keyboard + Stand

Setup

1. Pull tab to activate batteries.
2. Open smart cover to reveal keyboard.
3. The cover doubles as a tablet stand in which to place your Android tablet.



Shortcut/Quick Keys

The keyboard incorporates additional shortcut keys mapping to popular Android functions or productivity shortcuts as defined below:

Function	Icon	Function	Icon	Function	Icon
Contacts		Paste		Volume Up	
Select All		Previous Track		Screen Off	
Select Left		Play/Pause		Home	
Select Right		Next Track		Search	
Copy		Stop		Menu	
Cut		Volume Down		Internet	

Powering the Keyboard

The keyboard base contains a battery cavity that holds two AAA batteries. When you turn your keyboard ON, the Status LED will flash blue. When the keyboard batteries are low, the Status LED will flash amber.

Pairing the Keyboard

The keyboard connects to your tablet via *Bluetooth* technology.

Before using the keyboard, you must first pair it with your Android tablet enabled with *Bluetooth* wireless technology. Pairing is necessary for two *Bluetooth* devices to connect to each other wirelessly. After creating a paired link, you do not need to repeat the pairing process; the keyboard will automatically link to the tablet when both devices are switched on. Pairing must be performed every time you want to use the keyboard with a different device. If the keyboard is not paired, the status LED will flash blue.

QUICK INSTALL GUIDE

To initiate pairing between the keyboard and tablet, ensure that they are in close proximity, and then follow the below or the instructions on how to pair a device from your tablet's owner manual*:

1. Go to the Home screen on your Android tablet, locate and tap on "Wi-fi or Settings or Wi-fi Settings > Wireless and Networks > Bluetooth."
2. Turn *Bluetooth* to "On" by tapping on it.
3. Then choose "Bluetooth settings > Find nearby devices."
4. Turn the keyboard on and press and hold the "pair" key.
5. The Status LED will flash blue on the keyboard, and the keyboard will show up under "Bluetooth Settings > Find Nearby Devices > Found Devices." Select "Belkin Bluetooth Keyboard."
6. A code will appear on the tablet screen. Enter this code followed by the "Enter" key using the keyboard.
7. When pairing is complete, the tablet will notify you that the pairing was successful. The keyboard will then be paired to your tablet.
8. If after 60 seconds pairing fails, you will have to repeat the steps above. You can view the status from the screen of the tablet.
9. You can now use the keyboard to type onto your Android tablet.

*Varies depending on Android tablet and operating system.

Using the Keyboard

The YourType Keyboard + Stand is designed to prolong battery life and will enter into battery-saving mode under prolonged inactivity. To wake the keyboard, press any button. The Status LED will flash blue while the connection is being reestablished, and will be solid blue for two seconds when the connection is successfully established. The Status LED then turns off during ongoing operation.

Bluetooth Wireless Technology

Bluetooth wireless technology has revolutionized the personal connectivity market by providing seamless freedom from wired connections. It offers a small form factor and a low-cost radio solution, providing links between mobile computers, mobile phones, and other portable and handheld devices as well as connectivity to the Internet. The *Bluetooth* Special Interest Group (SIG), composed of leaders in the telecommunications, computing, and network industries, is driving development of the technology and bringing it to market. The *Bluetooth* SIG includes promoter companies 3Com®, Ericsson®, IBM®, Intel®, Lucent®, Microsoft®, Motorola®, Nokia®, Toshiba®, and more than 2,000 adopter companies.

Safety Precautions

Please read the following carefully before using the product. Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced performance or damage to your device.

- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32° F–113° F.
- Do not allow this product to have contact with liquids.
- Do not place this product near a heat source or flame or it may explode.
- Do not throw or shake the YourType Keyboard + Stand.
- Do not crush or puncture the YourType Keyboard + Stand.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.

Recycling/Discarding

The YourType Keyboard + Stand should be disposed of properly. Please do not dispose in trash receptacles or incinerate.

FCC -

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTICE:

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RSS-Gen & RSS-210 Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RSS-102 Statement

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnement en association avec une autre antenne ou transmetteur.

IMPORTANT NOTE:

Canada Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Belkin International, Inc., Limited 1-Year Product Warranty

What this warranty covers.
Belkin International, Inc. ("Belkin") warrants to the original purchaser of this Belkin product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Belkin warrants the Belkin product for one year.

What will we do to correct problems?
Product Warranty.
Belkin will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product). Belkin reserves the right to discontinue any of its products without notice, and disclaims any limited warranty to repair or replace any such discontinued products. In the event that Belkin is unable to repair or replace the product (for example, because it has been discontinued), Belkin will offer either a refund or a credit toward the purchase of another product from Belkin.com in an amount equal to the purchase price of the product as evidenced on the original purchase receipt as discounted by its natural use.

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the Belkin product is not provided to Belkin for inspection upon Belkin's request at the sole expense of the purchaser, or if Belkin determines that the Belkin product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The Belkin Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, lightning, earthquake, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (i.e. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to get service.

To get service for your Belkin product you must take the following steps:

1. Contact Belkin International, Inc., at 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, Attn: Customer Service, or call (800)-223-5546, within 15 days of the Occurrence. Be prepared to provide the following information:
    a. The part number of the Belkin product.
    b. Where you purchased the product.
    c. When you purchased the product.
    d. Copy of original receipt.
2. Your Belkin Customer Service Representative will then instruct you on how to forward your receipt and Belkin product and how to proceed with your claim.

Belkin reserves the right to review the damaged Belkin product. All costs of shipping the Belkin product to Belkin for inspection shall be borne solely by the purchaser. If Belkin determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to Belkin, Belkin may designate, in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the purchaser. Damaged equipment must remain available for inspection until the claim is finalized. Whenever claims are settled, Belkin reserves the right to be subrogated under any existing insurance policies the purchaser may have.

How state law relates to the warranty.
THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF BELKIN. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR, EXCEPT AS REQUIRED BY LAW, IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BELKIN BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR MULTIPLE DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY BELKIN PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages, so the above limitations may not apply to you.

QUICK INSTALL GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Merci d'avoir choisi le clavier et support YourType de Belkin,
accessoire clavier *Bluetooth*® à utiliser avec votre tablette Android.

CLAVIER ET SUPPORT YourType™

F5L112tt

belkin

Vue d’ensemble du produit



1. Couvercle/support
2. Pattes escamotables
3. Logement des piles
4. Bouton de couplage *Bluetooth*
5. Clavier *Bluetooth*®
6. Interrupteur
7. Voyant d’état

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Contenu de l’emballage

1



2



3



1. Clavier et support
2. Deux piles AAA
3. Guide d’installation rapide

Le contenu peut varier selon l’endroit.

CLAVIER ET SUPPORT YourType

Configuration

1. Tirez sur la languette pour activer les piles.
2. Ouvrez le Smart Cover pour exposer le clavier.
3. Le couvercle se dédouble et tient lieu de support sur lequel vous pouvez poser votre tablette Android.



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Touches de raccourcis ou d'accès rapide

Le clavier comprend des touches de raccourcis supplémentaires associées à des fonctions ou des raccourcis de productivité Android populaires, telles que définies ci-dessous :

Fonction	Icône	Fonction	Icône	Fonction	Icône
Contacts		Coller		Monter volume	
Tout sélectionner		Piste précédente		Écran éteint	
Sélectionner gauche		Lecture/Pause		Début	
Sélectionner droit		Piste suivante		Recherche	
Copier		Arrêter		Menu	
Couper		Baisser volume		Internet	

Mise sous tension du clavier

La base du clavier comprend une cavité pouvant loger deux piles AAA. Lorsque vous ALLUMEZ votre clavier, le voyant d'état de couleur bleue clignote. Lorsque les piles sont faibles, le voyant d'état de couleur ambre clignote.

Couplage du clavier

Le clavier se connecte à votre tablette en faisant appel à la technologie *Bluetooth*.

Avant d'utiliser le clavier, vous devez d'abord le coupler avec votre tablette Android dotée de la technologie sans fil *Bluetooth*. Le couplage est nécessaire pour permettre à deux appareils avec fonctionnalité *Bluetooth* de se connecter l'un à l'autre sans fil. Une fois couplé, vous n'avez pas à répéter le processus car le clavier se connecte automatiquement à votre tablette dès que les deux appareils sont mis sous tension. Cependant, le couplage doit être fait chaque fois que vous voulez utiliser le clavier avec un appareil différent. Si le clavier n'est pas couplé, le voyant d'état de couleur bleue clignote.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Pour amorcer le couplage du clavier avec la tablette, assurez-vous que les deux appareils sont situés à proximité l'un de l'autre, puis suivez les instructions ci-dessous ou celles du Guide d'utilisation de votre tablette* pour savoir comment procéder :

1. Affichez l'écran d'accueil de votre tablette Android, puis tapez successivement sur « Wi-fi, Settings ou Wi-fi Settings > Wireless and Networks > Bluetooth. »
2. Activez la fonction *Bluetooth* en tapant sur « On ».
3. Ensuite, sélectionnez « Bluetooth settings > Find nearby devices. »
4. Allumez le clavier, puis appuyez sur la touche « pair » et maintenez-la enfoncée.
5. Le voyant d'état clignotera en bleu sur le clavier, et le clavier apparaîtra sous « Bluetooth Settings > Find Nearby Devices > Found Devices ». Sélectionnez « Belkin Bluetooth Keyboard ».
6. Un code apparaîtra à l'écran de la tablette. Entrez ce code, puis tapez sur la touche « Enter » au clavier.
7. Une fois le couplage terminé, un message sur la tablette indiquera que l'opération a réussi. Le clavier sera alors couplé avec votre tablette.
8. Si, après 60 secondes, l'opération de couplage échoue, vous devrez répéter les étapes ci-dessus. Vous pouvez voir l'état de l'opération sur l'écran de votre tablette.
9. Vous pouvez maintenant vous servir du clavier avec votre tablette Android.

*Varie selon la tablette Android et le système d'exploitation.

Utilisation du clavier

Le clavier et support YourType sont conçus pour prolonger la durée de vie des piles et passent en mode d'économie dès qu'ils détectent une période d'inactivité prolongée. Pour réveiller le clavier, appuyez sur n'importe quel bouton. Le voyant d'état clignotera en bleu pendant le rétablissement de la connexion, puis restera bleu fixe pendant deux secondes une fois la connexion correctement rétablie. Le voyant d'état s'éteint ensuite pendant le fonctionnement normal.

Technologie sans fil *Bluetooth*

La technologie sans fil *Bluetooth* a révolutionné le marché de la connectivité personnelle en libérant des contraintes des connexions câblées. Elle offre une solution radio à faible coût et de taille réduite, établissant des liens entre des ordinateurs mobiles et des téléphones mobiles, d'autres appareils portables et de poche, en plus de la connectivité avec Internet. Le groupe d'intérêt spécial *Bluetooth*, composé de chefs de file dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et de l'industrie des réseaux, pilote le développement de la technologie et l'amène sur le marché. Le groupe d'intérêt spécial *Bluetooth* comprend des compagnies qui assurent la promotion de cette technologie, telles que 3Com®, Ericsson®, IBM®, Intel®, Lucent®, Microsoft®, Motorola®, Nokia® et Toshiba®, ainsi que plus de 2 000 compagnies qui l'adoptent.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant d'utiliser le produit. Une mauvaise utilisation ou une incompatibilité avec votre appareil pourrait diminuer la performance ou endommager votre tablette.

- N'essayez pas de désassembler le produit.
- Température d'entreposage et de fonctionnement : 32 °F–113 °F.
- Évitez tout contact de ce produit avec des liquides.
- Ne placez pas ce produit près des flammes ou d'une source de chaleur, car il pourrait exploser.
- Ne laissez pas tomber ou ne brassez pas le clavier et support YourType.
- N'écrasez pas ou ne perforez pas le clavier et support YourType.
- Nettoyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de solvants de nettoyage forts.

Recyclage/Mise au rebut

La mise au rebut du clavier et support YourType doit être faite de façon appropriée. Évitez d'en disposer dans un bac à ordures ou de l'incinérer.

Déclaration FCC

Cet appareil répond aux exigences de l'alineea 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interfeerence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entrainer un fonctionnement non désiré.

Mise en garde de la FCC : Toute modification qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable des questions de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipment.

L'appareil a été testé et satisfait aux limites de la classe B des apparels numériques, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particuliére. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer la position de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Demander l'assistance du fournisseur ou d'un technicien de télé ou de radio expérimenté.

REMARQUE IMPORTANTE :

Attestation de la FCC relative à l'exposition aux rayonnements :
Cet équipement respecte les limites imposées par la FCC en matière d'exposition aux rayonnements dans un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé en laissant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et vous. Cet émetteur et ses antennes ne doivent pas être installés ou utilisés de pair avec tout autre émetteur ou antenne.

Déclaration RSS-Gen et RSS-210

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration RSS-102

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnement en association avec une autre antenne ou transmetteur.

NOTE IMPORTANTE :

Énoncé d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux rayonnements :
Cet équipement respecte les limites imposées par Industrie Canada en matière d'exposition aux rayonnements dans un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé en laissant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et vous.

Garantie limitée d'un (1) an de Belkin International, Inc. sur le produit

Portée de la garantie

Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial que ce produit Belkin sera exempt de tout défaut de conception, d'assemblage, de matériau et de fabrication.

Durée de la garantie

Belkin garantit le produit Belkin pendant une période d'un an.

Que ferons-nous en cas de problème ?

Garantie sur le produit

Belkin réparera ou remplacera, à son gré et gratuitement, tout produit défectueux (les frais d'expédition ne sont cependant pas compris). Belkin se réserve le droit d'abandonner la fabrication de ses produits sans préavis et rejette toute garantie limitée concernant la réparation ou le remplacement de tels produits. Advenant que Belkin soit incapable de réparer ou de remplacer le produit (parce qu'il en a abandonné la fabrication, par exemple), Belkin offrira soit un remboursement, soit un crédit applicable à l'achat d'un autre produit sur le site Belkin.com d'un montant égal au prix d'achat du produit, attestée par le reçu d'achat initial et actualisé en fonction de l'usure normale.

Qu'est-ce que la présente garantie ne couvre pas?

Toutes les garanties ci-dessus sont nulles et annulées si le produit Belkin n'est pas expédié à Belkin aux fins d'inspection, à sa demande mais aux frais de l'acheteur, ou si Belkin s'aperçoit que le produit a été mal installé, modifié ou falsifié de quelque façon que ce soit. La garantie Belkin sur le produit ne s'applique pas aux cas de force majeure tels que tremblement de terre, inondation, foudre, guerre, vandalisme, vol, usure normale, érosion, épuisement, obsolescence, abus, dommages causés par des perturbations de tension, programme non autorisé ou modification de système ou d'équipement.

Pour obtenir de l'assistance.

Marche à suivre pour obtenir de l'assistance concernant votre produit Belkin :

1. Communiquez avec Belkin International, Inc., au 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, à l'attention du Service à la clientèle, ou composez le (800) 223-5546 dans les 15 jours suivant l'événement. Soyez prêt à fournir les renseignements suivants :

    a. Numéro de produit Belkin.

    b. Endroit où vous avez acheté le produit.

    c. Date d'achat du produit.

    d. Copie du reçu d'origine.

2. Le représentant du Service à la clientèle Belkin vous indiquera alors la marche à suivre pour retourner le produit Belkin, avec le reçu, et comment faire votre réclamation.

Belkin se réserve le droit d'examiner le produit endommagé. Tous les coûts d'expédition du produit Belkin aux fins d'inspection seront entièrement assumés par l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il est peu pratique de lui expédier l'équipement endommagé, Belkin peut désigner, à son entière discrétion, un atelier de réparation pour inspecter l'équipement et évaluer les coûts de réparation. Les coûts, le cas échéant, relatifs à l'expédition de l'équipement jusqu'à l'atelier de réparation et au retour, ainsi qu'à l'estimation, seront entièrement assumés par l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible aux fins d'inspection jusqu'à ce que la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d'être subrogé en vertu de quelque police d'assurance que l'acheteur pourrait avoir.

Rapport entre la loi des États et la présente garantie

CETTE GARANTIE CONTIENT LA GARANTIE EXCLUSIVE DE BELKIN. IL N'Y A PAS D'AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU, SAUF DANS LES CAS EXIGÉS PAR LA LOI, IMPLICITE, Y COMPRIS DE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. DE TELLES GARANTIES IMPLICITES, S'IL EN EST, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas de limite quant à la durée d'une garantie implicite; il se pourrait donc que les limites indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

EN AUCUN CAS BELKIN NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR CAUSE DIRECTE, INDIRECTE, SPÉCIALE, FORTUITE OU MULTIPLE, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT, PERTE D'OCCASIONS D'AFFAIRES OU DE PROFITS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME SI ELLE ÉTAIT INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts pour une cause indirecte, fortuite ou autre; il se pourrait donc que les limites indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Gracias por adquirir el teclado + base YourType de Belkin, un accesorio de teclado *Bluetooth*® para usar con su tableta Android™.

TECLADO + BASE
YourType™

F5L112tt

belkin

Descripción general del producto



1. Cubierta/base
2. Patas retráctiles
3. Compartimento de la batería
4. Botón de apareamiento *Bluetooth*
5. Teclado *Bluetooth*®
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Luz LED de estado

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Contenido del paquete

1



2



3

1. Teclado + base
2. Dos baterías AAA
3. Guía de instalación rápida

El contenido puede variar en diferentes áreas.

Ensamblaje

1. Jale la pestaña para activar las baterías.
2. Abra la cubierta inteligente para obtener el teclado.
3. La cubierta también actúa como base para la tableta sobre la cual puede colocar su tableta Android.



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Teclas de acceso directo y de atajo

El teclado incorpora teclas de acceso directo adicionales programadas para funciones populares o atajos de productividad del Android, como se definen a continuación:

Función	Icono	Función	Icono	Función	Icono
Contactos		Pegar		Bajar el volumen	
Seleccionar todos		Canción anterior		Apagar pantalla	
Seleccionar a la izquierda		Tocar / Poner en Pausa		Inicio	
Seleccionar a la derecha		Siguiente canción		Búsqueda	
Copiar		Detener		Menú	
Cortar		Subir el volumen		Internet	

Para encender el teclado

La base del teclado contiene un compartimento para colocar dos baterías AAA. Cuando ENCIENDE el teclado, la luz LED de estado parpadeará en azul. Cuando las baterías del teclado están bajas en energía, la luz LED de estado parpadeará en ámbar.

Para aparear el teclado

El teclado se conecta a su tableta por medio de la tecnología *Bluetooth*.

Antes de usar el teclado, debe primero vincularlo con su tableta Android habilitado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Es necesario ejecutar el proceso de vinculación para que dos dispositivos *Bluetooth* se puedan conectar de manera inalámbrica. Después de crear un enlace de vinculación, no necesitará repetir el proceso de vinculación; el teclado se vinculará automáticamente a la tableta cada vez que se enciendan ambos dispositivos. Se debe vincular de nuevo cada vez que quiera usar el teclado con un dispositivo diferente. Si el teclado no está vinculado, la luz LED de estado parpadeará en azul.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para iniciar el proceso de vinculación entre el teclado y la tableta, asegúrese que estén cercanos entre sí y luego siga las instrucciones que se presentan a continuación o las instrucciones de cómo vincular un dispositivo que vienen en el manual del usuario de su tableta*:

1. Vaya a la pantalla inicial de su tableta Android y pulse en “Wi-fi or Settings or Wi-fi Settings > Wireless and Networks > Bluetooth” (Wi-fi o Ajustes o Ajustes Wi-fi > Inalámbrico y redes > Bluetooth).
2. Encienda el *Bluetooth* a “On” (encendido), pulsando en él.
3. Luego pulse en “Bluetooth settings > Find nearby devices” (Ajustes de Bluetooth > Escanear dispositivos).
4. Encienda el teclado y oprima unos instantes la tecla “pair” (vincular).
5. La luz LED de estado parpadeará en azul en el teclado y el teclado se mostrará bajo “Bluetooth Settings > Find Nearby Devices > Found Devices” (Ajustes de Bluetooth > Escanear dispositivos > Visible). Seleccione “Belkin Bluetooth Keyboard” (Teclado Bluetooth Belkin).
6. Aparecerá un código en la pantalla de la tableta. Ingrese este código seguido de la tecla “Enter” (Intro) usando el teclado.
7. Cuando se termine de vincular, la tableta le notificará que fue exitosa la vinculación. El teclado estará entonces vinculado a su tableta.
8. Si no se vincula después de 60 segundos, necesitará volver a repetir los pasos anteriores. Puede ver el estado desde la pantalla de la tableta.
9. Ahora podrá usar el teclado para escribir en su tableta Android.

*Varía según la tableta Android y el sistema operativo.

Cómo usar el teclado

Su teclado + base YourType está diseñado para prolongar la vida de la batería y entrará a la modalidad de ahorro de energía cuando después de un tiempo largo de inactividad. Para despertar el teclado, oprima cualquier tecla. La luz LED de estado parpadeará en azul mientras se está restableciendo la conexión y se pondrá en azul sólido durante dos segundos cuando se haya establecido la conexión correctamente. Luego la luz LED de estado se apaga durante la operación del teclado.

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* ha revolucionado el mercado de conectividad personal al brindar conexiones inalámbricas perfectamente integradas. Ofrece una solución de radio económico y de poco espacio, brindando conexiones entre sus computadoras móviles, teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles y de mano, además de conectividad a Internet. El grupo de interés especial (SIG por sus siglas en inglés) de *Bluetooth* está compuesto por líderes en la industria de telecomunicaciones, computación y redes, y están promoviendo el desarrollo de esta tecnología y trayéndola al mercado. El SIG de *Bluetooth* incluye compañías promotoras como 3Com®, Ericsson®, IBM®, Intel®, Lucent®, Microsoft®, Motorola®, Nokia®, Toshiba® y más de 2,000 compañías que han adoptado esta tecnología.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Precauciones de seguridad

Por favor lea la siguiente información con cuidado antes de usar el producto. El uso incorrecto o incompatibilidad con su dispositivo puede resultar en un menor desempeño de la batería o daño a su dispositivo.

- No intente desensamblar el producto.
- Almacene y opere entre 32° F y 113° F (0 °C – 45 °C).
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque este producto cerca de una fuente de calor o flama pues esto puede provocar que explote.
- No aviente ni sacuda el teclado + base YourType.
- No aplaste ni perfore el teclado + base YourType.
- Use un paño suave para limpiar la superficie. No use sustancias químicas agresivas ni solventes de limpieza fuertes.

Para reciclar o desechar

El teclado + base YourType debe ser desechado apropiadamente. Por favor no lo tire a la basura ni lo incinere.

AVISO IMPORTANTE:

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se debe colocar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración de exposición a la radiación de Canada:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Garantía limitada de 1 año del producto de Belkin International, Inc.

Qué cubre esta garantía.
Belkin International, Inc. (“Belkin”) garantiza al comprador original de este producto Belkin que el producto estará libre de defectos de diseño, ensamblaje, material o mano de obra.

Cuál es el periodo de cobertura.
Belkin garantiza el producto Belkin por un año.

¿Qué haremos para corregir problemas?
Garantía del producto.
Belkin reparará o reemplazará, a su discreción, cualquier producto defectuoso sin costo alguno (excepto por los costos de envío del producto). Belkin se reserva el derecho de descontinuar cualquiera de sus productos sin previo aviso y deniega cualquier garantía limitada de reparar o reemplazar dicho producto descontinuado. En el caso de que Belkin no puede reparar o reemplazar el producto (por ejemplo, porque ha sido descontinuado), Belkin le ofrecerá ya sea un reembolso o un crédito para la compra de otro producto en Belkin.com por un monto igual al precio de compra del producto, como lo indica el recibo de la compra original que fue descontinuado por su uso natural.

¿Qué es lo que no cubre esta garantía?
Todas las garantías de arriba son nulas y quedan sin efecto si el producto Belkin no se entrega a Belkin para su inspección, a solicitud de Belkin, por cuenta completa del comprador, o si Belkin determina que el producto Belkin ha sido instalado incorrectamente, alterado en cualquier forma o que se ha alterado. La garantía del producto Belkin no protege en contra de casos de fuerza mayor, tales como inundación, terremoto, rayos, guerra, vandalismo, robo, desgaste por uso normal, erosión, depreciación, obsolescencia, abuso, daño debido a alteraciones de voltaje (por ejemplo, baja de tensión), modificación o alteración de programa o equipo de sistemas no autorizado.

Cómo obtener servicio.

Con el fin de obtener servicio para su producto Belkin debe seguir los siguientes pasos:

1. Contacte a Belkin International, Inc. en 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, Atn: Servicio al Cliente o llame al (800)-223-5546, dentro de los primeros 15 días después del evento. Esté preparado para proporcionar la siguiente información:
   a. El número de parte del producto Belkin.
   b. Lugar donde adquirió el producto.
   c. Fecha de adquisición del producto.
   d. Copia del recibo original.
2. Su representante de servicio al cliente de Belkin le dará instrucciones de cómo enviar su recibo y el producto de Belkin, y cómo proceder con su reclamo.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los costos de embarque a Belkin del producto Belkin, para inspección, correrán exclusivamente por cuenta del comprador. Si Belkin determina, a su entera discreción, que no es práctico enviar el equipo dañado a Belkin, Belkin podrá designar, a su entera discreción, un establecimiento de reparación de equipo para que inspeccione y estime el costo de reparación de dicho equipo. El costo, si lo hay, de envío del equipo a y de retorno desde dicho establecimiento de reparación, así como el costo de dicho presupuesto, será cubierto exclusivamente por el comprador. El equipo dañado debe permanecer disponible para inspección hasta que se concluya el reclamo. Siempre que se pague un reclamo, Belkin se reserva el derecho de ser subrogado bajo cualquier póliza de seguro existente que pueda tener el comprador.

Cómo se relaciona la ley estatal a la garantía.
ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA COMPLETA DE BELKIN, NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESADA O, EXCEPTO CONFORME LO REQUIERE LA LEY, O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE CALIDAD, COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE HABERLAS, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten limitaciones al tiempo que dura una garantía implícita, así que las limitaciones arriba mencionadas podrían no aplicar a usted.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS O MÚLTIPLES, TALES COMO, PERO NO LIMITADOS A, LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANANCIAS PROVENIENTES DE LA VENTA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; usted pudiera tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación por daños incidentales o indirectos u otros daños, por lo que las limitaciones arriba mencionadas podrían no ser aplicables a usted.

belkin.com

BELKIN TECH SUPPORT
US: http://www.belkin.com/support

© 2012 Belkin International, Inc. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. Android is a trademark of Google Inc.

© 2012 Belkin International, Inc.
Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Android est une marque de commerce de Google Inc.

© 2012 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Android es una marca comercial de Google Inc.

8820tt01092 Rev. B00 • F5L112tt